

v260b1組み立て手順

部品を背が低い順で部品をハンダ付けする。

- 1x6 ピンソケット2個(CN4, CN5)
- 抵抗 R1(10k Ω),R2(0 Ω),R3(1k Ω),R4(10k Ω)
- ダイオード (D1,2) 1S3 x 2
- コンデンサ C1(0.1 μ F),C2(22pF),C3(22pF),C5(0.1 μ F),C9(0.1 μ F),C11(0.1 μ F)
- 水晶発振子 X1(8MHz)
- USB mini-B コネクタ (CN3)
- ICソケット IC3(28ピン)
- コンデンサ C4(10 μ F),C10(10 μ F)
- LED (LED1)
- タクトSW (2個, RESET, BUT)
- 電源レギュレータ IC1(XC6202P332)

